



24 40 000 Momentomvandlare
demont. och monteras


Automat-växellåda demont. och
monteras 24 00 020 Drag
momentomvandlaren med hjälp
av monteringshandtagen 6028
försiktigt ur primärpumpen.
OBS! rinnande växellådsolja.




Monteringsanvisning: Pröva
momentomvandlarens täthet med
anordning 6062 och 0,5 atü luft-
tryck. OBS! Olycksfara - trans-
porthållaren måste ovillkorligen
användas.



Är momentomvandlaraxelns glidytta
skadad eller medbringaröronen
brutna, måste momentomvandlaren
utbytas.



Om inte ledhjulet (L) eller tur-
binhjulet (T) kan vridas för hand,
så måste momentomvandlaren utbytas.




24 51 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV
VÄLJARARM

Demontera växellådan enligt 24 00 020.

Fäst växellådan på arbetsstativ 6002-1.


Demontera manöverventilenheten enligt
24 30 000.

Driv ut spännstiftet i läge 0.



Drag ut väljararmen.

Monteringsanvisning: Kontrollera O-ringen
och byt ut den vid behov.




Haka loss gaskabeln.

Fäst den korta fjäderänden vid gaskammen 1.


Spetsen på gaskammen 1 skall vändas bakåt.

Lägg den långa fjäderänden i spåret i huset.

Montera väljararmen.



Vrid gaskammen moturs så långt att gas-
kabeln kan monteras.



24 71 001 BYTE AV GUMMIFÄSTE FÖR VÄXELLÅDA

Stöd växellådan med anordning 7060.


Demontera tvärstaget.

Lossa avgasrören från den trekantiga flänsen.

Demontera kardanaxelns stödlager.

Monteringsanvisning: Montera stödlagret med 2 mm förspänning i körriktningen.

Sänk ned växellådan så långt att gummifästet kan lossas med en svagt vinkelböjd U-nyckel.



+

FELSÖKNING PÅ AUTOMATVÄXELLÅDA 3 HP - 12

Fel	Orsak	Åtgärd
Växlingspunkterna ¹ ligger för högt	<ul style="list-style-type: none"> a. Felinställt gaskabel b. Reglerbussningen kärvar c. För stort axialspel hos regler-kolvringsar d. Gasspärrtryckventilen arbetar inte korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> a. Justera gaskabelinställningen b. Frigör bussningen och kolven c. Byt ringarna d. Byt ut manöverventilenheten
Växlingspunkterna ¹ ligger för lågt	<ul style="list-style-type: none"> a. Felinställt gaskabel b. Reglerbussningen kärvar c. Gasspärrtryckventilen arbetar inte korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ställ in gaskabeln b. Frigör bussringen och kolven c. Byt ut manöverventilenheten
Ingen kickdown-växling	<ul style="list-style-type: none"> a. Felinställt gaskabel b. Kärvande gasspärrtryckventil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ställ in gaskabeln b. Byt ut manöverventilenheten
Väljarspaken går inte att föra till läge P	<ul style="list-style-type: none"> a. Felinställt väljarmekanism b. Defekt spärrmekanism 	<ul style="list-style-type: none"> a. Justera inställningen b. Reparera spärrmekanismen
Väljarspaken går inte att föra till läge R	<ul style="list-style-type: none"> a. Felinställt väljarmekanism 	<ul style="list-style-type: none"> a. Justera inställningen
Bilen går inte att köra varken framåt eller bakåt	<ul style="list-style-type: none"> a. För litet olja b. Bruten medbringartapp på hydraulväxeln c. För lågt oljetryck 	<ul style="list-style-type: none"> a. Justera oljenivån b. Byt hydraulväxeln c. Tag isär växellådan
Bilen går bara på ettan i läge A	<ul style="list-style-type: none"> a. Växelventil och växelkolv 1 och 2 kärvar b. Reglerbussningen kärvar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut manöverventilenheten b. Frigör reglerbussning och kolv
Bilen går bara på ettan och tvåan i läge A	<ul style="list-style-type: none"> a. Växelventil och växelkolv 2 och 3 kärvar b. För stort axialspel hos tätningssringarna vid koppling B c. Kopplingsventilen och kopplingsdämparen B fungerar inte d. Bussningen i centrerplattan vrider 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut manöverventilenheten b. Byt ut ringarna. c. Byt ut manöverventilenheten d. Byt bussningen respektive centrerplattan
Bilen går bara på tvåan	<ul style="list-style-type: none"> a. Växelventil och växelkolv 1, 2 och 3 kärvar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut manöverventilenheten
Bilen går bara på trean	<ul style="list-style-type: none"> a. Växelventil och växelkolv 1, 2 och 3 kärvar b. Reglerbussningen kärvar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut manöverventilenheten b. Frigör reglerbussning och kolv
Bilen går inte att backa	<ul style="list-style-type: none"> a. Väljarmekanismen felinställt b. Kopplingsventil och kopplings-dämpare B arbetar inte c. För stort axialspel hos tätningssringarna för koppling B 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ställ in väljarmekanismen b. Tag isär växellådan c. Byt ut ringarna
Långsamma växlingar	<ul style="list-style-type: none"> a. Gaskabeln har lossnat b. För liten oljemängd c. Gasspärrtryckventilen kärvar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Anslut gaskabeln b. Justera oljenivån c. Byt ut manöverventilenheten
Långsamma växlingar mellan ettan och tvåan*	<ul style="list-style-type: none"> a. Kopplingarna C och 3° slirar b. Kopplingsventil och kopplings-dämpare C arbetar inte c. Gaskabeln har lossnat d. För liten oljemängd e. Gasspärrtryckventilen kärvar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tag isär växellådan b. Tag isär växellådan c. Anslut gaskabeln d. Justera oljenivån e. Byt ut manöverventilenheten

1

Se Tekniska data

FELSÖKNING PÅ AUTOMATVÄXELLÅDA 3 HP - 12

Fel	Orsak	Åtgärd
Långsamma växlingar mellan tvåan och trean	<ul style="list-style-type: none"> a. Koppling B slirar b. För stort axialspel hos tätningssringarna för koppling B c. Vriden bussning i centrerplattan d. Gaskabeln har lossnat e. För liten oljemängd f. För lågt oljetryck g. Gasspärrstryckventilen kärvar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tag isär växellådan b. Byt ut ringarna c. Byt bussningen resp. centrerplattan d. Anslut gaskabeln e. Justera oljenivån f. Tag isär växellådan g. Byt ut manöverventilenheten
Slirning på treans växel	<ul style="list-style-type: none"> a. Koppling B slirar b. För stort axialspel hos tätningssringar c. Gaskabeln har lossnat d. För liten oljemängd e. För lågt oljetryck f. Gasspärrstryckventilen kärvar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tag isär växellådan b. Byt ut ringarna c. Anslut gaskabeln d. Justera oljenivån e. Tag isär växellådan f. Byt ut manöverventilenheten
Ettan fungerar inte i läge A vid kickdown	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på frihjulskopplingen för ettan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut frihjulskopplingen
I läge 2 Mycket hård växling från tvåan till ettan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kopplingsventil och kopplingsdämpare 0 arbetar inte 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut manöverventilenheten
Ingen motorbroms på ettan i läge 2 och 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på kopplingsventil och kopplingsdämpare D b. Fel på koppling D 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut manöverventilenheten b. Byt ut koppling D
Ingen motorbroms på tvåan i läge 2 och 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på koppling C' 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut koppling C'
Visslande ljud, beroende av hastighet och belastning	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på kardanaxelns stödlager 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut stödlagret
Slående ljud på tomgång	<ul style="list-style-type: none"> a. Brusten medbringarskiva b. Avsliten svets på hydraulväxeln 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut medbringarskivan b. Byt ut hydraulväxeln
Knarrande ljud på tomgång, försinner vid gasgivning i läge 0	<ul style="list-style-type: none"> a. Ventilknarr i manöverventilenhet 	<ul style="list-style-type: none"> a. Justera oljenivån
Växelberoende, pipande ljud	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på planetväxelsatsen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt planetväxelsatsen
Olja på momentomvandlarhuset	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på axelns tätningssring b. Fel på primärpumphusets O-ring c. Hydraulväxeln otät i svetsfogarna d. Läckande proppar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut tätningssringen b. Byt ut O-ringens c. Byt ut hydraulväxeln d. Byt packning
Olja på utgående axelns fläns	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på axelns tätningssring 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt axeltätningssringen
Oljeförluster genom påfyllningsrören	<ul style="list-style-type: none"> a. O-ringens felaktig eller fattas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt ut O-ringens
Oljeförlust vid ventilator	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel oljenivå 	<ul style="list-style-type: none"> a. Justera oljenivån
Olja vid hastighetsmåtarbussningen	<ul style="list-style-type: none"> a. Fel på O-ringens 	<ul style="list-style-type: none"> a. Byt hastighetsmåtarbussningen